



- 1 Blacha trapezowa
- 2 Kontrłata 40x50mm
- 3 Łata drewniana 40x50mm
- 4 Membrana dachowa VENTSOL
- 5 Wkręty farmerskie / TORX - zszywka 4,8x19mm
- 6 Kalenica Trapezowa
- 7 Blacha perforowana
- 8 Grzebień kalenicowy do blach trapezowych
- 9 Wkręty do rąbka 4,2x30mm (z płaskim łbem)
- 10 Wkręty farmerskie / TORX 4,8x35mm

Opis detalu

Montaż blach trapezowych z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowej obróbki blacharskiej kalenicy trapezowej.

Skala	Data	Nr detalu
1:10	16.02.2025	3.3