



- 1 Blacha trapezowa
- 2 Łata drewniana 40x50mm
- 3 Kontrłata 40x50mm
- 4 Membrana dachowa VENTSOL
- 5 Pas nadrynnowy do blach trapezowych
- 6 Blacha perforowana
- 7 Pas okapowy do membramy (skroplinowy)
- 8 Hak nakrokwiowy długi
- 9 Rynna
- 10 Pas podrynnowy
- 11 Podbitka
- 12 Listwa J
- 13 Wkręty do rąbka 4,2x30mm (z płaskim łbem)
- 14 Wkręty farmerskie / TORX 4,8x35mm
- 15 Grzebień okapu dla blach trapezowych

### Opis detalu

Montaż blach trapezowych z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowych obróbek blacharskich okapu dla montażu systemu rynnowego na hakach nakrokwiowych.

Skala

1:10

Data

16.02.2025

Nr detalu

1.3