



- 1 Blachodachówka panelowa
- 2 Kontrłata 40x50mm
- 3 Łata drewniana 40x50mm
- 4 Membrana dachowa VENTSOL
- 5 Kalenica Omega Duża
- 6 Taśma kalenicowa VENTSOL
- 7 Blacha perforowana
- 8 Wkręty do rąbka 4,2x30mm (z płaskim łbem)
- 9 Wkręty farmerskie / TORX 4,8x35mm
- 10 Wkręty farmerskie / TORX - zszywka 4,8x19mm

*Opis detalu*

Montaż blachodachówek panelowych i ciętych na wymiar z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowej obróbki blacharskiej kalenicy omega duża.

Skala	Data	Nr detalu
1:10	16.02.2025	3.1