



- 1 Panel Karo
- 2 Kontrłata 40x50mm
- 3 Deska drewniana 32x80mm
- 4 Membrana dachowa VENTSOL
- 5 Listwa podkalenicowa
- 6 Kalenica Trapezowa
- 7 Blacha perforowana
- 8 Wkręty farmerskie / TORX 4,8x35mm
- 9 Wkręty farmerskie / TORX - zszywka 4,8x19mm
- 10 Wkręty do rąbka 4,2x30mm (z płaskim łbem)

*Opis detalu*

Montaż paneli Karo z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowej obróbki blacharskiej kalenicy trapezowej.

Skala

1:10

Data

16.02.2025

Nr detalu

3.6