



- 1 Panel na rąbek
- 2 Kontrłata 40x50mm
- 3 Łata drewniana 40x50mm
- 4 Membrana dachowa VENTSOL
- 5 Kalenica Prosta Plus
- 6 Blacha perforowana
- 7 Listwa podkalenicowa
- 8 Wkręty farmerskie / TORX - zszywka 4,8x19mm
- 9 Wkręty do rąbka 4,2x30mm (z płaskim łbem)

**Opis detalu**

Montaż paneli na rąbek PD-510 z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowej obróbki blacharskiej kalenicy prostej plus.

**Skala**

1:10

**Data**

16.02.2025

**Nr detalu**

3.5