



- 1 Blacha trapezowa TP26 SUPER
- 2 Kontrłata 40x50mm
- 3 Łata drewniana 40x50mm
- 4 Membrana dachowa VENTSOL
- 5 Kalenica Prosta Plus
- 6 Blacha perforowana
- 7 Listwa podkalenicowa
- 8 Wkręty farmerskie / TORX - zszywka 4,8x19mm
- 9 Wkręty farmerskie / TORX 4,8x60mm

Opis detalu

Montaż blachy trapezowej TP26 SUPER z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowej obróbki blacharskiej kalenicy prostej plus.

Skala

1:10

Data

16.02.2025

Nr detalu

3.4